

QUAZAR BlackBox 4K UltraHD vezeték nélküli akciókamera

Használati utasítás

Bemutató:

A termék egy csúcsmínőségű, nagy felbontású akciókamera. A termék számos funkcióval rendelkezik, például 4K UltraHD, FullHD, vagy HD digitális videó felvételi lehetőséggel, lassított felvétellel, hangfelvétellel, videó lejátszással és akár 16 Megapixeles fényképezési funkcióval, mindezt 170 fokos széles látószögű lencsével.

A sport, vagy egyéb aktivitás közben használatos funkciókon túlmenően a lakás, vagy iroda biztonsági megfigyelésére is használható a vezeték nélküli módban hatótávon belül.

Figyelmeztetések:

Ez egy precíziós készülék, ne hagyja leesni. Ne hagyja, hogy ütés érje.

Ne hagyja ott a kamerát erős mágneset tartalmazó tárgy mellett, pl. állandó mágnes, vagy villanymotorral hajtott gép mellett. Ezen túlmenően kerülje az olyan készülékek közelségét, melyek erős rádióhullámot bocsátanak ki. Az erős mágneses mező hatására a készülék meghibásodhat, vagy tönkre mehetnek a felvett képek és hangok.

Ne helyezze a kamerát magas hőmérsékletnek, vagy közvetlen napsütésnek kitett helyre.

Csak márkás, minőségi MicroSDkártyát használjon.

Ne hagyja a MicroSD kártyát olyan helyen, ahol erős mágneses hatás érheti, máskülönben elveszítheti a MicroSD kártyán tárolt adatokat. A MicroSD kártya nem tartozék. Ha azt észleli akkumulátortöltés alatt, hogy a készülék melegszik, füstöt, vagy szokatlan szagot ad ki, azonnal húzza ki a tápegység dugaszát a csatlakozóból, hogy elkerülje az esetleges tüzet.

Az akkumulátor töltésének idejére a készüléket úgy helyezze el, hogy gyermekek ne tudjanak hozzáférni, mivel a gyermekek a tápkábelbe belegabalyodhatnak, vagy áramütést szenvedhetnek tőle. A készüléket mindig árnyékos, száraz, elkülönített helyen tartsa. A készüléket kizárólag a mellékelt tisztítókendővel tisztítsa meg, ellenkező esetben a készülék károsodhat.

Tartozékok



Kamera



Példa az összeállításra



Használati útmutató

Töltse le a telefonjára az applikációt, használja a QR kódot, vagy keresse az XDV ingyenes applikációt a Google Play-en, vagy az AppStore-ban. Helyezze be a Micro-SD kártyát.

Figyelem: kérjük, hogy gondosan válassza meg a Micro-SD kártya márkáját és a számítógépen történt formázás után vegye használatba. Közös kártyák esetében nem lehet garantálni a hosszan tartó normál működést.

Akkumulátor behelyezése és eltávolítása: Az akkumulátort minden esetben a plusz/mínusz pólusnak, valamint az akkumulátoron lévő nyílaknak megfelelően helyezze be. Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat. Az akkumulátor töltöttségét ellenőrizze az LCD kijelzőn.

Tolja lefelé az akkumulátor fedelet és vegye ki az akkumulátort

Akkumulátor feltöltése: az akkumulátort a töltéshez egy USB kábel segítségével csatlakoztassa a számítógéphez, vagy töltő adapterhez. Az akkumulátor feltöltése a termék kikapcsolt állapotában lehetséges.

A kamera bekapcsolása és kikapcsolása: nyomja a bekapcsolás gombot 3-5 másodpercig a ki-, vagy bekapcsoláshoz.

A vezeték nélküli mód bekapcsolása és kikapcsolása: röviden (kb. 1 mp) nyomja meg a felfelé gombot, majd kapcsolja be, a LED sárgán elkezd villogni. WIFI kikapcsolása: a WIFI bekapcsolását követően röviden nyomja meg a felfelé gombot, a sárga fény kialszik.

Üzem mód váltása: Bekapcsolás után röviden nyomja meg ismét a bekapcsoló (kb. 1mp) gombot, ekkor a következő üzemmódok között válthat: videó felvétel/fényképezés/lassított felvétel/fájl visszajátszása és beállítások menü. A különböző üzemmódokban állíthatja be a készülék műszaki paramétereit. Például videó felbontása, nyelv, fénykép felbontása, segédfény, stb. Az üzemmódok beállításai az OK gomb megnyomásával léphet be. A le-fel nyilakkal lépegethet a lehetőségek között és az OK gombbal hagyhatja jóvá. Kilépni a bekapcsoló gomb rövid megnyomásával tud.

A LED fényei: Működést jelző LED fény: működés közben kék színű.

A WIFI LED fénye: a vezeték nélküli kapcsolódáskor sárga villogó fény látható; amikor a WIFI kapcsolódás megtörtént, a sárga fény folyamatosan világít; a WIFI bezárásakor a sárga fény kialszik.

Vezeték nélküli üzemmódban kapcsolódhat a telefonra letöltött alkalmazás segítségével a kamerához hatótávon belül. Ekkor a telefon segítségével vezérelheti a kamerát. Biztonsági, vagy megfigyelő kameraként is ekkor használható.

A LED fénye akkumulátor töltésekor: amikor a készülék töltődik, a LED pirosan világít; amikor a töltöttség megfelelő szintet ért el, a piros fény kialszik.

Video mód és video jellemzők beállítása:

Amikor a kamera videó módban van, nyomja meg az OK gombot a felvétel indításához. Felvétel közben az alul látható • jel villog. A felvétel megállításához nyomja meg az OK gombot, ekkor a ■ jel lesz látható. Videó mód: Normál, ismétlődő (2 percenként, 3 percenként, 5 percenként) meghatározott idejű videók készülnek (0,5 másodperc, 1 másodperc, 2 másodperc, 5 másodperc, 10 másodperc, 30 másodperc, 60 másodperc).

Fénykép készítés: amikor a kamera a mód választás menübe lép, válassza ki a fényképezés módot, a képernyő bal felső sarkában egy ábra jel látszik. Nyomja meg az OK gombot kép készítéséhez. Itt tudja kiválasztani a fénykép felbontását. Kép készítmény mód: Normál, időzített (3 másodperc, 5 másodperc, 10 másodperc, 20 másodperc), automatikus (3 másodperc, 10 másodperc, 15 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc), a mozgáspálya (3P / S, 5P / S, 10P IS, 20P / S)

Lassított felvétel és lassított felvétel beállítások: amikor a kamera lassított felvétel módban van, nyomja meg az OK gombot a felvétel indításához. A felvétel közben alul a ♦ jel villog. A felvétel leállításához nyomja meg az Enter gombot, ekkor a ♦ eltűnik. Lassított felvételi mód: 1080P / 60FPS, 720P / 120FPS

Felvétel mentése és lejátszása felvétel elkészítése után használja az adatkábelt, és másolja a felvett videót a számítógépre a lejátszáshoz. vagy vegye ki a Micro-SD kártyát és egy kártyaolvasó segítségével olvassa le a Micro-SD kártyát.

Fájl törlése: a fájl visszajátszás képernyőn nyomja az OK gombot 3-5 másodpercig, ekkor egy fájlt törölhet.

WIFI telepítése és használata: a WIFI funkció használatba vétele előtt telepítse fel az okostelefonra az 'XDV* APP programot. MEGJEGYZÉS: Android okostelefonokhoz le kell tölteni Google-Play-ről, IOS okostelefonokhoz le kell tölteni Apple Store-ból az XDV alkalmazást. Az alkalmazás letölthető a csomagoláson lévő QR kód segítségével is.

A Wifi bekapcsolás lépései: amikor a kamera be van kapcsolva, nyomja meg a felfelé gombot, ekkor a "WIFI message" jelenik meg a képernyőn, és a WIFI lámpája elkezd villogni. Az okos telefon, vagy tablet WI-FI beállításainál adja meg a kapcsolódást a "Action Cam" hálózathoz. Írja be a jelszót „1234567890”.

Mutasson rá és nyissa meg az „XDV” APP programot. Az applikációban számos műveletet és beállítást végezhet el. **A vezeték nélküli kapcsolódás hatótávolsága nyílt terepen körülbelül 30-40 méter.**

Kompatibilitás: a telefonhoz szükség van Android 4.1 vagy újabb, illetve IOS7 vagy újabb rendszerre. az "XDV* APP QR kód olvasóra. A telepítéshez kövesse a megjelenő utasításokat a telepítéshez. Az applikáció ingyenes és angol nyelvű.

Szoftverfrissítés APP segítségével: győződjön meg róla, hogy a telefon kapcsolódik a hálózathoz, majd amikor a kamera kapcsolódott, indítsa el az APP-ot és ellenőrizze, nem jelent-e meg újabb verzió. Ha igen egyből egy kérdés jelenik meg, hogy engedélyezze a frissítést.

Tipp: Amikor valamely funkció lefagyása miatt a készülék működése leáll, akkor ki kell venni az akkumulátort, majd vissza kell helyezni és a készülék újra megfelelően fog működni.

Egyéb beállítások: Számos egyéb beállítás közül választhat például: képernyő kímélő, mikrofon ki és bekapcsolása, autowhitebalance, driving mód, egy kattintásra hány fénykép készüljön, vízjel a képeken, autokapcsolás, kép elforgatása, microSD kártya formátálása, felvételek törlése stb. Ezeknek a paramétereknek a kiválasztása és beállítása egyszerűen elvégezhető a beállítások menüben a le-fel nyílak és az OK gomb megnyomásával.

Felvételek visszajátszása: A kamerát kapcsolja ki. A csomagban kapott USB-microUSB kábellel csatlakoztassa a kamerát PC-hez, vagy közvetlenül USB bemenettel rendelkező TV-hez. Kapcsolja be a kamerát, majd válassza ki a képernyőn megjelenő 3 lehetőség közül a megfelelő módot: USB mode. Charging módban töltheti a kamerát. PC camera módban külső PC kameraként használhatja a kamerát.

Biztonsági figyelmeztetések, rendeltetés szerű használat:

A készülék nem igényel karbantartást. A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +5 és +50 Celsius fok között van. Amennyiben a készülék folyamatosan az optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez károsodást okozhat.

Kizárólag fűtött, +5 Celsius fokon, vagy e feletti hőmérsékletű raktárhelyiségben tárolható. A +5 fok alatt tárolt készülékek kapacitása károsodhat. A termék kicsi, lenyelhető alkatrészeket is tartalmazhat, ezért gyermekektől távol tartandó! Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek, illetve ne tegye olyan helyekre, ahol vízzel érintkezhet. A készülék kizárólag a mellékelt vízálló tokkal együtt vízálló. A vízállósági küszöb 30 méter. 30 méternél mélyebb vízben a készülék károsodik. A vízálló tok nélkül a kamerát ne helyezze víz alá és ne érje még fröccsenő víz se, mert a készülék károsodik. A készüléket ne ejtse le, ne üsse meg, mert a kamera károsodik.

Tisztításához csak mellékelt tisztítókendőt, vagy szemüvegtörliőt használjon. Erősebb szennyeződéseknel egy tisztító törliőt enyhén nedvesítse meg vízzel. Ne használjon tisztítószereket vagy vegyszereket, mert ezek károsítják a készülék anyagát. Nem szabad nedvességnek bejutnia a készülék belsejébe! Használat során a tisztítást mellőzze. Száraz, portól, napfénytől védett helyen, gyermekektől elzárva tárolandó

Műszaki paraméterek:

LCD képernyő	2.0LTIPS
Lencse	170°A+nagyfelbontású, széles látószögű lencse
Nyelv választás	angol, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, koreai, orosz, francia. német. olasz, spanyol, portugál, japán
Videó felvétel	1920*1080 60fps /1920*1080 30fps /1280*720 120fps/ 1280*720 60fps /1280*720 30fps
Videó formátum	MP4, MOV
Videó tömörítési mód	H.264
Fényképek felbontása	16M P/14M P/12M P/10M P/8M P/5M P
Kártya	Micro-SD 64Gb-ig
Fénykép készítési módok	szokásos, időzített, automatikus, sport nyomon követés
Videó felvételi módok	szokásos, ismétlő, mozgás megállítás
Lassított felvétel	1080P/60fps* 720P/120fps
Fény frekvencia	automatikusan! 50Hz, 60Hz
USB	USB2.0
Adapter	5V/1A
Akkumulátor kapacitás	900mAh
Áramfogyasztás	Kb. 400mA@4,0V
Videó felvétel ideje	1080P/ kb. 90 perc
Akkumulátor feltöltési ideje	Kb. 2 óra
OS	Windows XP/7/8 SP3 vagy újabb és Mac 10.5 vagy újabb
Méret	59*41 *29mm
Súly	44g (akkumulátor nélkül), 58g (akkumulátorral)
Üzemelési hőmérséklet	-10°C~+55°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C~+70°C

Biztonsági figyelmeztetések, rendeltetészerű használat:

A készülék nem igényel karbantartást. A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +5 és +50 Celsius fok között van. Amennyiben a készülék folyamatosan az optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez károsodást okozhat.

Kizárólag fűtött, +5 Celsius fokon, vagy e feletti hőmérsékletű raktárhelyiségben tárolható. A +5 fok alatt tárolt készülékek kapacitása károsodhat. A termék kicsi, lenyelhető alkatrészeket is tartalmazhat, ezért gyermekektől távol tartandó! Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek, illetve ne tegye olyan helyekre, ahol vízzel érintkezhet. A készülék kizárólag a mellékelt vízálló tokkal együtt vízálló. A vízállósági küszöb 30 méter. 30 méternél mélyebb vízben a készülék károsodik. A vízálló tok nélkül a kamerát ne helyezze víz alá és ne érje még fröccsenő víz se, mert a készülék károsodik.

A készüléket ne ejtse le, ne üsse meg, mert a kamera károsodik. Tisztításához csak mellékelt tisztítókendőt, vagy szemüvegtörliőt használjon. Erősebb szennyeződéseknel egy tisztító törliőt enyhén nedvesítse meg vízzel. Ne használjon tisztítószereket vagy vegyszereket, mert ezek károsítják a készülék anyagát. Nem szabad nedvességnek bejutnia a készülék belsejébe! Használat során a tisztítást mellőzze.

Száraz, portól, napfénytől védett helyen, gyermekektől elzárva tárolandó.

A nem rendeltetészerű használatból eredő bármilyen meghibásodásért nem vállalunk felelősséget.

A készülék akkumulátort tartalmaz, ezért élettartamának végeztével (kb. 500 teljes ciklus) szemétként dobni nem szabad, az arra kijelölt használt elemgyűjtő helyeken kell elhelyezni! Az elhasznált akkumulátort vásárolhat a termékhez ügyfélszolgálatunkon. Kérjük, keressen minket a megadott elérhetőségeken. Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő viszonteladónkat, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla bemutatásával lehetséges! **Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság: A garanciális, vagy szavatossági jogok érvényesítéséhez a termékhez nem szükséges garancia jegy, elegendő a termék vásárlásakor kapott számla bemutatása. Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő viszonteladónkat, vagy forduljon a használati utasítás fejlécében található ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla bemutatásával lehetséges!**